

Detaily napojení parozábrany JUTAFOL REFLEX N 150 u spodního okraje plochy nadkrokovního zateplení střechy vůči obvodové stěně (zděné konstrukci) v případě nosných krokví končící na pozednici

POZOR: - tyto konstrukce musí mít nosný bod obvodových stěn ve vrstvě dostatečně nadimenzovaného venkovního zateplení stěn a zároveň se tedy nedoporučují v případě tepelně vlhkostně namáhaných prostor podkrovní - nadimenzování a způsob propojení krokví a námetků střechy musí být staticky ověřeno



Legenda:
 - - - skrytý průběh krokví a námetků střechy
 - - - místo nosného bodu konstrukce obvodové stěny

- u difúzně otevřené obvodové stěny (např. větrané fasády) a zděné nadezdívky před pozednicí

nalepení parozábrany tmelem Jutafol Mastic na vnější stranu zdiva pod pozednicí

- u difúzně uzavřené obvodové stěny a zděné nadezdívky před pozednicí

nalepení parozábrany tmelem Jutafol Mastic na vnější stranu zdiva pod pozednicí

Detaily napojení parozábrany JUTAFOL REFLEX N 150 u spodního okraje plochy nadkrokovního zateplení střechy vůči lehké stěně (např. s pohledovou konstrukcí SDK) v případě průběhu nosných krokví až do exteriéru

Pozn.: shodné řešení pro průnik parozábrany nosnou krokví platí pro propojení parozábrany konstrukce střechy na parozábranu lehké konstrukce obvodové stěny (u např. lehké dřevostavby)



nalepení parozábrany tmelem Jutafol Mastic ze všech stran na průnik nosnou krokví i na věnec pod pozednicí

- u difúzně otevřené obvodové stěny (např. u větrané fasády) vůči detailu u pozednice

- u difúzně uzavřené obvodové stěny vůči detailu u pozednice

nalepení parozábrany tmelem Jutafol Mastic ze všech stran na průnik nosnou krokví i na věnec pod pozednicí

Detaily napojení parozábrany JUTAFOL REFLEX N 150 u spodního okraje plochy nadkrokovního zateplení střechy vůči obvodové stěně (zděné konstrukci) v případě průběhu nosných krokví až do exteriéru



- u difúzně otevřené obvodové stěny (např. větrané fasády) a zděné nadezdívky před pozednicí

nalepení parozábrany tmelem Jutafol Mastic na horní plochu zdiva a nosných krokví

- u difúzně uzavřené obvodové stěny být se zděnou nadezdívkou před pozednicí

nalepení parozábrany tmelem Jutafol Mastic ze všech stran na průnik nosnou krokví i na věnec pod pozednicí

Detaily napojení parozábrany JUTAFOL REFLEX N 150 vůči stěně štítu podkrovní u nadkrokovního zateplení podle typu konstrukce



- u zděné štítové stěny se zateplením z vnější (exteriérové) strany štítové stěny

nalepení parozábrany tmelem Jutafol Mastic na zdivo konstrukce štítové stěny

- u lehké štítové stěny s difúzně uzavřenou i difúzně otevřenou konstrukcí (např. větranou fasádou)

nalepení parozábrany páskou Jutafol SP AL nebo JUTAFOL SP 1 (popř. dvojítmým spojením) na parotěsnicí vrstvu štítové stěny